

Verktygslåda SR för NSKR och ASKR

Innehållsförteckning:

Benämning	Antal
Spetsig grävspade	1
Brytspett 7 kg	1
Bräckjärn	1
Bågfilsställning	1
Bågfilsblad	6
Flatmejsel L=150 mm	1
Spetsmejsel L=300 mm	1
Polygriptång L=250 mm	1
Mejselhammare 1,5 kg	1
Verkstadsslägga 4 kg	1
Lina 10 m diam. 6 mm	1
Skiftnyckel L=375 mm	2
Hink 12 L	5
Fogmassa 0,3 L	ASKR =1 NSKR =7
Fogspruta	2

Skyddsrumsnr: 1895412

Adress: Skarabacken 2

Fastighetsbet.: Skaradjäknen

Kommun: Stockholm

Tekniska best.: TB 78

Antal skr.platser 60

Specifikation över skyddsrumsutrustning

TC-kärl	2 st
TC-utrymmen	2 st
Vattenkärl motsvarande	600 liter
Grundutrustning enligt SR	1 sats
Sjuk- och brandmaterial	sats
Verktyg (övrig material)	sats
Övertrycksmätare	1 st
Tätningstätt till gasdörr GD	st
Tätningstätt till skyddsplåt SP	1 st
Skyddsplåt SP	1 st
Bult till SP	4 st
Betongpropp till SP	3 st
Fläktaggregat	1 st
Vev	1 st
Stötvågsventil	1 st
Skyddsfilter	1 st
Betongelement	24 st
Fördelningsbalk	4 st
Träkil	24 st
Monterbart gasfång	1 st
Frånluftkanal	1 st
Monterbar tröskel	2 st
Pelare med tryckplatta	st
Pelarfotsnyckel	st
Nyckel till avstängningsbar golvbrunn	1 st
Remmar till radiator	6 st
Steg	1 st
Klädkrokar monterade på bräda	20 st
Utrustning för tappställe	1 st
Invändig uteluftkanal	st
Utvändig uteluftkanal	1 st
Övertrycksventil	1 st
Extra fogmassa inkl. spruta	20 l

DESSA ANVISNINGAR FÖRVARAS TILLSAMMANS MED GASFÅNGET

MATERIALSPECIFIKATION

Benämning	Antal
Emballage	1
Monteringsanvisning	1
Gasfångsväv	1
Vinkeljärnskonsoler m tappar resp krokar (M8) och ställskruv (M10)	2+2
Skruv för montering av konsoler. M6S 10 x 35+bricka BRB 10,5 x 22	4
Plåtstos för montering av vävärm till gasfång	1
Vävärm	1

Monteringsanvisning

1. Häng upp de övre konsolerna (m raka tappar) m skruv och bricka, drag ej åt hårt.
2. Veckla ut gasfångsväven framför de upphängda konsolerna, så att pilen på takväven pekar mot dörren.
3. Lyft upp väven och träd öljetterna på takväven över tapparna på konsolerna på väggen och för in de sydda hörnen bakom konsolernas fotplattor.
4. Häng upp de nedre konsolerna m skruv och bricka och drag åt lätt.
5. Skär eller klipp upp de hål i plastöljetterna i sidoväggarna som passar till krokarna på nedre konsolerna och träd öljetterna över krokarna. Skjut in den friliggande väven under resp bakom konsolerna.
6. Tryck de nedre konsolerna mot golvet och drag åt skruven i resp fotplatta hårt.
7. Flytta de övre konsolerna uppåt/utåt så att tak- och sidoväggsvävarna blir så spända som möjligt.
8. Om tak- och sidoväggarna behöver spännas ytterligare kan respektive ställskruv (se fig) dras åt, men skruven i fotplattan skall först lossas något. Därefter dras skruven i respektive fotplatta åt hårt.

GASFÅNGET ÄR NU I GRUNDLÄGE

Vid den första uppmonteringen gäller: Markera på gasfångets sidovägg läget för anslutning till TC-ventilationen. Märk upp på gasfångets hål för plåtstosens mindre diameter. Skär eller klipp från mitten mot den uppmärkta ringen.

**SHELTEC AB**

Box 1163, S-141 24 Huddinge, Sweden. Tel. 08-774 03 20.

Telex 13650 SHELTEC S. Fax 08-711 77 15

MONTERING FRÅN GRUNDLÄGE TILL BEREDSKAPSLÄGE

9. Skjut in stosen från tältets insida och bind fast vävärmen. Anslut ärmen även till TC-ventilationen.
10. Rulla ihop frontväven och lägg upp den på gasfångstaket tillsammans med emballaget.

GASFÅNGET ÄR NU I BEREDSKAPSLÄGE

MONTERING FRÅN GRUNDLÄGE TILL BRUKSLÄGE

Träd öljetterna på frontväven över respektive krok på både nedre och övre konsolerna. Skjut in den friliggande väven under konsolerna. Skjut in plåtstosen från gasfångets insida och bind fast vävärmen. Anslut ärmen även till TC-ventilationen. In- och utpassering kan ske antingen på höger- eller vänster sida. På den sida som är öppen fästs kardborrebanden på frontväven (enl fig). På den sida som är spärrad för in- och utpassering fästes kardborrebanden på sidoväggen.

GASFÅNGET ÄR NU I BRUKSLÄGE

Tältet demonteras i omvänd ordning. Gasfånget förvaras i skyddsrummets förrådsutrymme ihopvikt i sitt emballage tillsammans med monteringsdetaljer.

